

WINDOW OPENER

Fig. 1



Fig. 2





Fig. 1




Fig. 3

Fig. 2

Fig. 3



BY ORBESEN TEKNIK



Congratulations on the purchase of your new quality window opener.

This opener will guarantee 100% automatic and optimal ventilation of your greenhouse for a long, long time to come.

Technical data:

- Maximum window opening, approx. 45cm (17 23/32 in) – depending on adjustment and load
- Maximum opening at 30 °C (86°F)
- Start opening temperature 17 °C-25°C (62,60°F-77°F)
- Can lift up to 14 kg = a window weighing 15 kg (33lb)

Warranty:

The window opener comes with a 2 year warranty when it has been fitted and used correctly. In the event that a correctly fitted and used window opener becomes defective and needs to be repaired (despite our meticulous testing and controls), please send us a email to info@orbesenteknik.com with pictures.

Components:

1. Threaded cylinder (C)
2. Cylinder housing
3. Push-rod
4. Arm K
5. Window bracket
6. Arm L
7. Sill bracket
8. Pullback spring
9. Hairpin split, see screw bag
10. Clamps x 2, see screw bag
11. Screws x 4, see screw bag

Special components:

12. The reduction cylinder for limiting the opening of window a maximum of 32 cm, can be ordered at www.orbesenteknik.com
13. Thermometer – only with the opener in Stainless steel *see adjustment of opening temperature
14. Thermometer cover- only with the opener in Stainless steel *see adjustment of opening temperature

Mounting:

1. Check that the greenhouse window is able to open freely and is not obstructed. Remove existing casement stays and arms from the window and from the sill.
 2. Different types of greenhouse
 - a) Aluminium greenhouse: follow steps 4-5-6-7-8
 - b) Wooden greenhouse: Use your own screws and screw the opener securely into the wood frame. Then follow steps 5-8.
 - c) For aluminium greenhouses where the clamps provided do **not** fit: follow the instructions that came with the greenhouse and then follow steps 5-8.
 3. Fit 1 x clamp (10) loosely onto the sill bracket (7). Choose the most suitable set of holes, so that the uppermost edge of the sill bracket is flush with the sill profile on the greenhouse. Then, fix 1 x clamp (10) loosely on the window bracket (5) (Fig. 1). Use the enclosed screws (11) in the bag.
 4. Push the cylinder with hole A into hole B on the clutch (3), connect hole A and hole B by means of the hairpin split (9) (Fig.3).
 5. Clip clamp (10) in between the glass and the sill profile (no holes should be drilled). The sill bracket (7) will be sitting on the other side of profile, acting as a clamp. (Fig.3)
- Make sure that the sill bracket is placed in the centre of the window. Then tighten the sill bracket securely.

6. Close the window, clip the clamp (10) in between the glass and the window profile (no holes should be drilled) the window bracket (5) will sit on the other side like a clamp. The window bracket (5) is placed in the centre of the window profile. Then

7. Open the window just enough for the thread on the cylinder (C) to catch the cylinder housing (2). Now, screw the cylinder (1) in. There should be equal amounts of the thread showing on both sides of the housing (2) (fig. 2).
8. Check that the window is able to open sufficiently for the window opener to be fully open. If not, the opening width of the window opener should be reduced.

Reducing the width of window opening

1. The window opening can be reduced to a maximum opening of 32 cm (12 19/32 in). See no. 12

Adjustment of opening temperature:

If a different temperature is required, the cylinder can be turned.

- Turn clockwise, if an earlier start is required.
- Turn anti-clockwise, if a later start is required.

One twist of the cylinder equates to approximately 0.5 °C. You should be aware that the temperature can vary somewhat within the same greenhouse. If there are several windows, this can give varying openings.

It is best to adjust the opener when the temperature is constant - either in full sunlight or when the sky is completely overcast.

*Adjustment of opening temperature with the thermometer on the cylinder:

Draw back the thermometer cover (14). Read the thermometer (13) and put back the cover. The thermometer must always be protected by the cover as it does not stand light.

If a different temperature is required, the cylinder can be turned.

- Turn clockwise, if an earlier start is required.
- Turn anti-clockwise, if a later start is required.

One twist of the cylinder equates to approximately 0.5 °C. You should be aware that the temperature can vary somewhat within the same greenhouse. If there are several windows, this can give varying openings.

It is best to adjust the opener when the temperature is constant - either in full sunlight or when the sky is completely overcast.

Using a source of heat in the greenhouse or for storm protection in the winter:

When the temperature decreases and the window is no longer to be opened, or when a source of heat is used in the greenhouse:

1. Unscrew the cylinder (1) from the cylinder housing (2). The cylinder is now hanging in the hairpin split (9) and cannot open the window. The cylinder can be left hanging in this position over the winter.
2. Place a lock strip around arm K (4) and arm L (6). The strip prevents the wind from blowing the window open.

In the spring:

1. Remove the strip.
2. Lubricate all moveable parts with light oil. Also, lubricate the thread (C) with grease or petroleum jelly (This will extend the life of the opener).
3. Screw the cylinder (1) into place in the cylinder housing (2).

Concluding remark:

- this window opener is not suitable for use in places where the temperature exceeds 50 °C (122°F)

Watch our video



Gratulation zu Ihrem neuen Qualitätsöffner. Dieser Öffner garantiert viele Stunden 100% automatische und optimale Ventilation für Ihr Gewächshaus.

Technische Daten

- Maximale Fensteröffnung ca. 45 cm – hängt aber von der Einstellung und der Belastung ab
- Maximalöffnung bei 30 °C
- Öffnungsstarttemperatur 17 °C-25°C
- Hebt bis zu 14kg an = ein Fenster wiegt 15kg

Garantie

Auf einen korrekt montierten und verwendeten Fensteröffner werden 2 Jahre Garantie gewährt. Wird ein korrekt montierter und verwendeter Fensteröffner defekt und muss repariert werden (trotz unserer sorgfältigen Kontrolle und Überprüfung), bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit Bildern an info@orbesenteknik.com.

Komponenten

1. Zylinder mit Gewinde (C)
2. Zylinderaufhängung
3. Druckrohr
4. Arm K
5. Fensterbeschlag
6. Arm L
7. Rahmenbeschlag
8. Rückholfeder
9. Haarnadelsplint, siehe Schraubensäckchen
10. Spannstücke x 2, siehe Schraubensäckchen
11. Schrauben x 4, siehe Schraubensäckchen

Besondere Komponenten

12. Reduktionszylinder für Öffnungsbeschränkung von Fenstern auf max. 32 cm, kann bei Bedarf bestellt werden auf www.orbesenteknik.com
13. Thermometer- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl *Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen
14. Thermometerschutz- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl * Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen.

Montage

- 1: Überprüfen Sie, dass sich das Gewächshausfenster frei und ungehindert öffnen und schließen lässt. Entfernen Sie die bestehende Öffnungsstange und den Stützapfen von Fenster und Rahmen.

2: Verschiedene Gewächshäuser

- a) Aluminiumgewächshaus: Befolgen Sie die Schritte 4-5-6-7-8
- b) Holzgewächshaus: Verwenden Sie selbst gekaufte Schrauben und schrauben Sie den Öffner am Holzrahmen fest. Befolgen Sie danach die Schritte 5-8.
- c) Für Aluminiumgewächshäuser, bei denen die Spannstücke **nicht** passen: Folgen Sie der Anleitung des Gewächshauses und danach den Schritten 5-8.

3. Bringen Sie 1 Spannstück (10) lose am Rahmenbeschlag an (7). Wählen Sie das Lochset, bei dem die obere Kante des Rahmenbeschlags bündig am Rahmenprofil des Gewächshauses liegt. Bringen Sie danach 1 Spannstück (10) lose am Fensterbeschlag an (5) (Abb. 1).

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (11) aus dem Säckchen.

4. Schieben Sie den Zylinder mit dem Loch A in das Loch B des Kupplungs-Ts (3), und verbinden Sie die Löcher A und B mit einem Haarnadelsplint (9) (Abb. 3).

5. Klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen das Glas und das Rahmenprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmenbeschlag (7) sitzt wie eine Klemme an der anderen Seite des Profils (Abb. 3). Sorgen Sie dafür, dass der Rahmenbeschlag in der Mitte des Fensters ist. Ziehen Sie danach den Rahmenbeschlag fest.

6. Schließen Sie das Fenster, klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen Glas und Fensterprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmen-

Gratulation zu Ihrem neuen Qualitätsöffner.
Dieser Öffner garantiert viele Stunden 100% automatische und optimale Ventilation für Ihr Gewächshaus.

Technische Daten

- Maximale Fensteröffnung ca. 45 cm – hängt aber von der Einstellung und der Belastung ab
- Maximalöffnung bei 30 °C
- Öffnungsstarttemperatur 17 °C-25°C
- Hebt bis zu 14kg an = ein Fenster wiegt 15kg

Garantie

Auf einen korrekt montierten und verwendeten Fensteröffner werden 2 Jahre Garantie gewährt. Wird ein korrekt montierter und verwendeter Fensteröffner defekt und muss repariert werden (trotz unserer sorgfältigen Kontrolle und Überprüfung), bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit Bildern an info@orbesenteknik.com.

Komponenten

1. Zylinder mit Gewinde (C)
2. Zylinderaufhängung
3. Druckrohr
4. Arm K
5. Fensterbeschlag
6. Arm L
7. Rahmenbeschlag
8. Rückholfeder
9. Haarnadelsplint, siehe Schraubensäckchen
10. Spannstücke x 2, siehe Schraubensäckchen
11. Schrauben x 4, siehe Schraubensäckchen

Besondere Komponenten

12. Reduktionszylinder für Öffnungsbeschränkung von Fenstern auf max. 32 cm, kann bei Bedarf bestellt werden auf www.orbesenteknik.com
13. Thermometer- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl *Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen
14. Thermometerschutz- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl * Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen.

Montage

- 1: Überprüfen Sie, dass sich das Gewächshausfenster frei und ungehindert öffnen und schließen lässt. Entfernen Sie die bestehende Öffnungsstange und den Stützapfen von Fenster und Rahmen.
- 2: Verschiedene Gewächshäuser
 - a) Aluminiumgewächshaus: Befolgen Sie die Schritte 4-5-6-7-8
 - b) Holzgewächshaus: Verwenden Sie selbst gekaufte Schrauben und schrauben Sie den Öffner am Holzrahmen fest. Befolgen Sie danach die Schritte 5-8.
 - c) Für Aluminiumgewächshäuser, bei denen die Spannstücke **nicht** passen: Folgen Sie der Anleitung des Gewächshauses und danach den Schritten 5-8.
3. Bringen Sie 1 Spannstück (10) lose am Rahmenbeschlag an (7). Wählen Sie das Lochset, bei dem die obere Kante des Rahmenbeschlags bündig am Rahmenprofil des Gewächshauses liegt. Bringen Sie danach 1 Spannstück (10) lose am Fensterbeschlag an (5) (Abb. 1).
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (11) aus dem Säckchen.
4. Schieben Sie den Zylinder mit dem Loch A in das Loch B des Kupplungs-Ts (3), und verbinden Sie die Löcher A und B mit einem Haarnadelsplint (9) (Abb. 3).
5. Klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen das Glas und das Rahmenprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmenbeschlag (7) sitzt wie eine Klemme an der anderen Seite des Profils (Abb. 3). Sorgen Sie dafür, dass der Rahmenbeschlag in der Mitte des Fensters ist. Ziehen Sie danach den Rahmenbeschlag fest.
6. **Schließen Sie das Fenster**, klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen Glas und Fensterprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmenbeschlag (7) sitzt wie eine Klemme an der anderen

auf das Fensterprofil montiert. Ziehen Sie danach den Fensterbeschlag fest (5).

7. Öffnen Sie das Fenster so weit, dass das Zylindergerwinde (C) in die Zylinderaufhängung (2) ragt. Schrauben Sie nun den Zylinder (1) fest. Es muss an beiden Seiten der Aufhängung (2) (Abb. 2) gleich viel Gewinde zu sehen sein.

8. Überprüfen Sie, dass das Fenster so weit geöffnet werden kann, dass der Fensteröffner ganz offen ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Öffnung des Fensteröffners reduziert werden.

Reduzieren der Fensteröffnung

1. Die Fensteröffnung kann auf eine Maximalöffnung von 32 cm reduziert werden siehe nr. 12.

Einstellen der Öffnungstemperatur

Der Zylinder kann gedreht werden, wenn ein anderes Öffnungsintervall benötigt wird.

- Im Uhrzeigersinn, wenn eine frühere Öffnung gewünscht wird.
- Gegen den Uhrzeigersinn, wenn eine spätere Öffnung gewünscht wird.

Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5 °C. Man sollte darauf achten, dass die Temperatur in ein und demselben Gewächshaus stärker schwanken kann. Wenn mehrere Fenster vorhanden sind, kann dies zu verschiedenen weiten Öffnungen führen. Eine Einstellung geschieht am besten bei einer konstanten Temperatur - bei voller Sonneneinstrahlung oder bei völliger Bewölkung.

*Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer

Ziehen Sie den Thermometerschutz (14) nach unten. Das Thermometer (13) ablesen und den Schutz wieder zurückschieben. Der Schutz muss immer über dem Thermometer sitzen, da es nicht längere Zeit Licht vertragen kann. Der Zylinder kann gedreht werden, wenn ein anderes Öffnungsintervall benötigt wird.

- Im Uhrzeigersinn, wenn eine frühere Öffnung gewünscht wird.
- Gegen den Uhrzeigersinn, wenn eine spätere Öffnung gewünscht wird.

Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5 °C. Man sollte darauf achten, dass die Temperatur in ein und demselben Gewächshaus stärker schwanken kann. Wenn mehrere Fenster vorhanden sind, kann dies zu verschiedenen weiten Öffnungen führen. Eine Einstellung geschieht am besten bei einer konstanten Temperatur - bei voller Sonneneinstrahlung oder bei völliger Bewölkung.

Bei Verwendung einer Wärmequelle im Gewächshaus oder für Sturmsicherung im Winter

Wenn die Temperatur fällt und die Fenster nicht mehr öffnen sollen, oder bei Verwenden einer Wärmequelle im Gewächshaus:

1. Schrauben Sie den Zylinder (1) aus der Zylinderaufhängung (2). Der Zylinder hängt nun am Haarnadelsplint (9) und kann das Fenster nicht öffnen. Der Zylinder kann den gesamten Winter in dieser Position hängen.
2. Geben Sie ein Band rund um den Arm K (4) und den Arm L (6). Das Band verhindert, dass der Wind das Fenster aufstößt.

Frühling

1. Entfernen Sie das Band.
2. Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit dünnem Öl. Schmieren Sie außerdem das Gewinde (C) mit Fettstoff oder Vaseline (dies verlängert die Lebensdauer des Öffners).
3. Schrauben Sie den Zylinder (1) in die Zylinderaufhängung (2).

Abschließende Bemerkung

- Dieser Öffner ist nicht für Temperaturen über 50°C geeignet.

Schauen Sie unser Video



Tillykke med din nye kvalitetsåbner.

Denne åbner vil i mange timer garantere 100% automatisk- og optimal ventilation af dit drivhus.

Tekniske data

- Maksimal vinduesåbning ca. 45cm – afhænger dog af justering og belastning
- Maksimal åbning ved 30 °C
- Begyndende åbningstemperatur 17 °C-25°C
- Løfter op til 14kg = et vindue der vejer 15kg

Garanti

På en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, gives der 2 års garanti. I tilfælde af, at en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, bliver defekt og skal repareres, (på trods af vores omhyggelige afprøvning og kontrol), send os en e-mail med billeder til info@orbesenteknik.com.

Komponenter

1. Cylinder med gevind (C)
2. Cylinderophæng
3. Trykrør
4. Arm K
5. Vinduesbeslag
6. Arm L
7. Karmbeslag
8. Lukkefjeder
9. Hårnål split, se skruerposen
10. Spændestykker x 2, se skruerposen
11. Skruer x 4, se skruerposen

Specielle komponenter

12. Reduktions cylinder til åbningsbegrænsning af vindue max 32 cm, kan bestilles på info@orbesenteknik.com
13. Termometer- medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.
14. Termometerkappe - medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.

Montering

- 1: Kontroller at drivhusvinduet kan åbne og lukke frit og uhindret. Fjern den eksisterende oplukkerstang og støttetap fra vindue og karm.
- 2: Forskellige drivhuse
 - a) Aluminiumsdrivhus: følg trin 4-5-6-7-8
 - b) Trædrivhus: Brug selvanskaffede skruer og skru åbneren fast i trærammen. Følg derefter trin 5-8
 - c) På aluminiumsdrivhuse hvor spændestykkerne **ikke** passer: følg vejledningen der fulgte med drivhuset og derefter trin 5-8
3. Sæt 1 stk. spændestykke (10) løst på karmbeslaget (7). Væg et hul sæt, så øverste kant på karmbeslaget flugter karmprofilen på drivhuset. Sæt derefter 1 stk. spændestykke (10) løst på vinduesbeslag (5) (fig.1).
- Brug de medsendte skruer (11) i posen.
4. Skub cylinderen med hul A ind til hul B på trykrøret (3), forbind hul A og B med hårnål splitten (9) (fig.3).
5. Klem spændestykket (10) ind mellem glasset og karmprofilen (der skal ikke bores huller). Karmbeslaget (7) sidder på den anden side af profilen, som en klemme. (fig.3).
- Søg for, at karmbeslaget sidder i midten af vinduet. Spænd derefter karmbeslaget fast.
6. **Luk vinduet**, klem spændestykket (10) ind mellem glasset og vinduesprofilen (der skal ikke bores huller) vinduesbeslaget (5) sidder på den anden side som en klemme. Vinduesbeslaget (5) sættes midt på vinduesprofilen. Spænd derefter vinduesbeslaget (5).
7. Åbn vinduet så meget at cylinderens gevind (E) kan nå cylinderophænget (2). Skru nu cylinderen (1) i. Der skal være lige meget gevind synligt på begge sider af ophænget (2) (fig.2)
8. Kontroller at vinduet kan åbne så meget, at vinduesåbneren er fuldt åben. Er dette ikke tilfældet skal vinduesåbnerens åbning reduceres

auf das Fensterprofil montiert. Ziehen Sie danach den Fensterbeschlag fest (5).

7. Öffnen Sie das Fenster so weit, dass das Zylinder-dergewinde (C) in die Zylinderaufhängung (2) ragt. Schrauben Sie nun den Zylinder (1) fest. Es muss an beiden Seiten der Aufhängung (2) (Abb. 2) gleich viel Gewinde zu sehen sein.

8. Überprüfen Sie, dass das Fenster so weit geöffnet werden kann, dass der Fensteröffner ganz offen ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Öffnung des Fensteröffners reduziert werden.

Reduzieren der Fensteröffnung

1. Die Fensteröffnung kann auf eine Maximalöffnung von 32 cm reduziert werden zie nr. 12.

Einstellen der Öffnungstemperatur

Der Zylinder kann gedreht werden, wenn ein anderes Öffnungsintervall benötigt wird.

- Im Uhrzeigersinn, wenn eine frühere Öffnung gewünscht wird.
- Gegen den Uhrzeigersinn, wenn eine spätere Öffnung gewünscht wird.

Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5 °C. Man sollte darauf achten, dass die Temperatur in ein und demselben Gewächshaus stärker schwanken kann. Wenn mehrere Fenster vorhanden sind, kann dies zu verschiedenen weiten Öffnungen führen.

Eine Einstellung geschieht am besten bei einer konstanten Temperatur - bei voller Sonneneinstrahlung oder bei völliger Bewölkung.

*Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer

Ziehen Sie den Thermometerschutz (14) nach unten. Das Thermometer (13) ablesen und den Schutz wieder zurückschieben. Der Schutz muss immer über dem Thermometer sitzen, da es nicht längere Zeit Licht vertragen kann.

Der Zylinder kann gedreht werden, wenn ein anderes Öffnungsintervall benötigt wird.

- Im Uhrzeigersinn, wenn eine frühere Öffnung gewünscht wird.
- Gegen den Uhrzeigersinn, wenn eine spätere Öffnung gewünscht wird.

Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5 °C. Man sollte darauf achten, dass die Temperatur in ein und demselben Gewächshaus stärker schwanken kann. Wenn mehrere Fenster vorhanden sind, kann dies zu verschiedenen weiten Öffnungen führen.

Eine Einstellung geschieht am besten bei einer konstanten Temperatur - bei voller Sonneneinstrahlung oder bei völliger Bewölkung.

Bei Verwendung einer Wärmequelle im Gewächshaus oder für Sturmsicherung im Winter

Wenn die Temperatur fällt und die Fenster nicht mehr öffnen sollen, oder bei Verwenden einer Wärmequelle im Gewächshaus:

1. Schrauben Sie den Zylinder (1) aus der Zylinderaufhängung (2). Der Zylinder hängt nun am Haarnadelsplint (9) und kann das Fenster nicht öffnen. Der Zylinder kann den gesamten Winter in dieser Position hängen.
2. Geben Sie ein Band rund um den Arm K (4) und den Arm L (6). Das Band verhindert, dass der Wind das Fenster aufstößt.

Frühling

1. Entfernen Sie das Band.
2. Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit dünnem Öl. Schmieren Sie außerdem das Gewinde (C) mit Fettstoff oder Vaseline (dies verlängert die Lebensdauer des Öffners).
3. Schrauben Sie den Zylinder (1) in die Zylinderaufhängung (2).

Abschließende Bemerkung

- Dieser Öffner ist nicht für Temperaturen über 50°C geeignet.

Schauen Sie unser Video



Tillykke med din nye kvalitetsåbner.

Denne åbner vil i mange timer garantere 100% automatisk- og optimal ventilation af dit drivhus.

Tekniske data

- Maksimal vinduesåbning ca. 45cm – afhænger dog af justering og belastning
- Maksimal åbning ved 30 °C
- Begyndende åbningstemperatur 17 °C-25°C
- Løfter op til 14kg = et vindue der vejer 15kg

Garanti

På en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, gives der 2 års garanti. I tilfælde af, at en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, bliver defekt og skal repareres, (på trods af vores omhyggelige afprøvning og kontrol), send os en e-mail med billeder til info@orbesenteknik.com.

Komponenter

1. Cylinder med gevind (C)
2. Cylinderophæng
3. Trykrør
4. Arm K
5. Vinduesbeslag
6. Arm L
7. Karmbeslag
8. Lukkefjeder
9. Hårnål split, se skruen
10. Spændestykker x 2, se skruen
11. Skrue x 4, se skruen

Specielle komponenter

12. Reduktions cylinder til åbningsbegrænsning af vindue max 32 cm, kan bestilles på info@orbesenteknik.com
13. Termometer- medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.
14. Termometerkappe - medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.

Montering

1. Kontroller at drivhusvinduet kan åbne og lukke frit og uhindret. Fjern den eksisterende oplukkestang og støttetap fra vindue og karm.
2. Forskellige drivhuse
 - a) Aluminiumsdrivhus: følg trin 4-5-6-7-8
 - b) Trædrivhus: Brug selvanskaffede skrue og skru åbneren fast i trærammen. Følg derefter trin 5-8
 - c) På aluminiumsdrivhuse hvor spændestykkerne ikke passer: følg vejledningen der fulgte med drivhuset og derefter trin 5-8
3. Sæt 1 stk. spændestykke (10) løst på karmbeslaget (7). Vælg et hul sæt, så øverste kant på karmbeslaget flugter karmprofilen på drivhuset. Sæt derefter 1 stk. spændestykke (10) løst på vinduesbeslag (5) (fig.1).
- Brug de medsendte skrue (11) i posen.
4. Skub cylinderen med hul A ind til hul B på trykrøret (3), forbind hul A og B med hårnål splitten (9) (fig.3).
5. Klem spændestykket (10) ind mellem glasset og karmprofilen (der skal ikke bores huller). Karmbeslaget (7) sidder på den anden side af profilen, som en klemme. (fig.3).
- Søg for, at karmbeslaget sidder i midten af vinduet. Spænd derefter karmbeslaget fast.
6. Luk vinduet, klem spændestykket (10) ind mellem glasset og vinduesprofilen (der skal ikke bores huller) vinduesbeslaget (5) sidder på den anden side som en klemme. Vinduesbeslaget (5) sættes midt på vinduesprofilen. Spænd derefter vinduesbeslaget (5).
7. Åbn vinduet så meget at cylinderens gevind (E) kan nå cylinderophænget (2). Skru nu cylinderen (1) i. Der skal være lige meget gevind synligt på begge sider af ophænget (2) (fig.2)
8. Kontroller at vinduet kan åbne så meget, at vinduesåbneren er fuldt åben. Er dette ikke tilfældet skal vinduesåbnerens åbning reduceres

Reduktion af vinduesåbningen

1. Vinduesåbningen kan reduceres til maximal åbning på 32 cm se nr. 12.

Justering af åbningstemperatur

Hvis et andet temperatur interval ønskes kan cylinderen drejes.

- Med uret for en tidligere åbning.
- Mod uret for en senere åbning.

En omgang svarer til ca. 0,5 °C. Man bør være opmærksom på, at temperaturen kan variere en del i samme drivhus. Hvis flere vinduer, kan dette kan give forskellige opluk.

En justering sker bedst ved konstant temperatur - ved fuld sol eller i helt overskyet vejr

*Justering af åbningstemperatur med termometer på cylinder:

Ved at trække termometerkappen (14) ned af cylinderen frigøres termometeret (13) og cylinderens temperatur kan aflæses. Husk at sætte kappen på plads bagefter ellers beskadiges termometeret.

Hvis et andet temperatur interval ønskes kan cylinderen drejes.

- Med uret for en tidligere åbning.
- Mod uret for en senere åbning.

En omgang svarer til ca. 0,5 °C. Man bør være opmærksom på, at temperaturen kan variere en del i samme drivhus. Hvis flere vinduer, kan dette kan give forskellige opluk.

En justering sker bedst ved konstant temperatur - ved fuld sol eller i helt overskyet vejr

Ved anvendelse af en varmekilde i drivhuset eller til sikring mod vinterstorm

1. Skru cylinderen (1) ud af cylinderophænget (2). Cylinderen hænger nu i hårnål splitten (9) og kan ikke åbne vinduet. Cylinderen kan hænge vinteren over i denne position.
2. Sæt en strip rundt om arm K (4) og arm L (6). Strippen forhindrer vinden i at slå vinduet op.

Forår

1. Tag strippen af.
2. Smør alle bevægelige dele med tynd olie, smør endvidere gevindet (C) med fedt eller vaseline (Dette forlænger åbnerens levetid)
3. Skru cylinderen (1) på plads i cylinderophænget (2).

Afslutning bemærkning

- Denne åbner er ikke velegnet, hvis temperaturen overstiger 50°C

Se vores video



Lycka till med din nya kvalitetsöppnare.

Med den här öppnaren garanteras 100 % automatisk och optimal ventilation av ditt växthus under många timmar.

Tekniska data

- Maximal fönsteröppning är ungefär 45 cm – beror dock på justering och belastning
- Maximal öppning vid 30 °C
- Inledande öppningstemperatur 17 °C-25°C
- Lyfter upp till 14 kg = ett fönster väger 15 kg

Garanti

Två års garanti lämnas på en korrekt monterad och använd fönsteröppnare. I händelse av att en korrekt monterad och använd fönsteröppnare skadas och behöver repareras (trots våra grundliga tester och kontroller) skicka oss ett mail med bilder till info@orbesenteknik.com.

Komponenter

1. Cylinder med gänga (C)
2. Cylinderhus/gängad ring
3. Stötstäng
4. Arm K
5. Konsol för fönster
6. Arm L
7. Konsol för fönsterkarm
8. Återgångsfjäder
9. Bygel, se skruvpåse
10. Klämmor x 2, se skruvpåse
11. Skruvar x 4, se skruvpåse

Speciella komponenter

12. Reduktionscylinder för öppningsbegränsning av fönster till max. 32 cm, kan beställas på info@orbesenteknik.com
13. Termometer – kommer med modellen i rostfritt stål * se Justering av öppningstemperatur
14. Termometerkappa – kommer med modellen i rostfritt stål * se Justering av öppningstemperatur

Montering

1: Kontrollera att växthusfönstret kan öppnas och stängas fritt och obehindrat. Ta bort den befintliga öppningsstaven från fönster och karm.

2: Olika växthus

- a) Aluminiumväxthus: följ steg 4-5-6-7-8
- b) Träväxthus: Köp egna skruvar och skruva fast öppnaren i träramen. Följ sedan steg 5-8
- c) På aluminiumväxthus där klämmorna inte passar: följ beskrivningen som följer med växthuset och sedan steg 5-8

3. Fäst 1 st. klämma (10) löst på konsolen för fönsterkarmen (7). Välj håll så att den översta kanten på konsolen ligger tätt an mot karmprofilen på växthuset. Fäst sedan 1 st. klämma (10) löst på konsolen för fönsterkarmen (5) (fig.1).

Använd de medföljande skruvarna (11) i påsen.

4. Skjut in cylindern med hål A till hål B på T-kopplingen (3), koppla ihop hål A och B med bygeln (9) (fig.3).

5. Montera klämman (10) mellan glaset och karmprofilen (inga hål behöver borraras). Konsolen för fönsterkarmen (7) sitter på den andra sidan av profilen, som en klämma (fig.3). Kontrollera att konsolen sitter i mitten av fönstret. Spänn sedan fast konsolen.

6. **Stäng fönstret**, montera klämman (10) mellan glaset och fönsterprofilen (inga hål ska borraras), konsolen för fönsterkarmen (5) sitter på den andra sidan som en klämma. Konsolen för fönsterkarmen (5) placeras mitt på fönsterprofilen. Spänn sedan konsolen för fönsterkarmen (5).

7. Öppna fönstret så mycket att cylinderns gänga (C) kan nå cylinderhuset (2). Skruva nu i cylindern med gänga (1). Lika mycket gänga ska synas på cylinderhusets båda sidor (2) (fig.2).

8. Kontrollera att fönstret kan öppnas så mycket att fönsteröppnaren är helt öppen. Om inte så ska fönsteröppnarens öppning minskas.

Minskning av fönsteröppningen

1. Fönsteröppningen kan minskas till en maximal öppning på 32 cm se nr. 12.

Justering av öppningstemperatur

Om ett annat temperaturintervall önskas kan cylindern vridas.

- Vrid medurs om en tidigare.
- Vrid moturs om en senare.

Ett varv motsvarar ungefär 0,5 °C. Man bör vara medveten om att temperaturen kan variera en del i samma växthus. Om det finns flera öppningsbara fönster kan de öppnas vid olika tillfällen. En justering ska helst göras vid konstant temperatur – i full sol eller vid helmulet väder.

*Justering av öppningstemperatur med termometer

Dra tillbaka termometerkappan (14). Avläs termometern och sätt tillbaka kappan där den satt. Kappan skall alltid sitta över termometern, då den inte tål ljus under längre tid.

Om ett annat temperaturintervall önskas kan cylindern vridas.

- Vrid medurs om en tidigare.
- Vrid moturs om en senare.

Ett varv motsvarar ungefär 0,5 °C. Man bör vara medveten om att temperaturen kan variera en del i samma växthus. Om det finns flera öppningsbara fönster kan de öppnas vid olika tillfällen.

En justering ska helst göras vid konstant temperatur – i full sol eller vid helmulet väder.

Vid användning av en värmekälla i växthuset eller till vindsäkring om vintern

När temperaturen sjunker och fönstret inte ska öppnas mer, eller om en värmekälla används i växthuset:

1. Skruva ur cylindern (1) ur cylinderhuset (2). Cylindern hänger nu i bygeln (9) och kan inte öppna fönstret. Cylindern kan hänga i denna position under hela vintern.
2. Sätt et bandet för runt arm K (4) och arm L (6). Bandet förhindrar att vinden slår upp fönstret.

Vår

1. Ta bort.
2. Smörj alla rörliga delar med tunn olja, smörj också cylindern med gänga (C) med fett eller vaselin (det förlänger öppnarens livslängd).
3. Skruva fast cylindern med gänga (1) på plats i cylinderhuset (2).

Avslutande kommentar

- Den här öppnaren är inte lämplig om temperaturen överstiger 50 °C

Se vår film



Gefeliciteerd met uw nieuwe hoogwaardige raamopener.

Deze raamopener garandeert gedurende een heel lange tijd automatische en optimale ventilatie van uw broeikas.

Technische gegevens

- Maximale opening raamopener ongeveer 45 cm – afhankelijk van afstelling en belasting
- Maximale openingstemperatuur 30 °C
- Openingstemperatuur 17 °C-25°C
- Drukkracht 14 kg = een raam weegt 15 kg

Garantiebepaling:

Voor de raamopener geldt een garantie van 2 jaar vooropgesteld dat hij op de juiste manier is bevestigd en op correcte wijze wordt gebruikt. Mocht een op de juiste manier bevestigde en op correcte wijze gebruikte raamopener ondanks zorgvuldig testen en controles van onze kant defect raken en gerepareerd moeten worden, Stuur a.u.b. een e-mail met afbeeldingen naar info@orbesenteknik.com.

Componenten:

1. Cilinder met schroefdraad (C)
2. Cilinderhuis
3. Duwstang
4. Arm K
5. Raamhaak
6. Arm L
7. Drempelhaak
8. Terugtrekveer
9. Splitpen, zie schroevenzak
10. Klemmen x 2, zie schroevenzak
11. Schroeven x 4, zie schroevenzak

Speciale componenten

12. De splitpen voor een minimale raamopening kan gratis worden besteld op info@orbesenteknik.com
13. Thermometer – wordt alleen meegeleverd met de raamopener van roestvrijstaal *zie aanpassing van de openingstemperatuur.
14. Een begrenzingscilinder om de raamopening tot maximaal 32 cm te beperken, kunt u bestellen op info@orbesenteknik.com

Monteren:

1. Controleer of het broeikasraam niet door iets wordt geblokkeerd. Verwijder bestaande raambegrenzings en armen van het raam en de dorpel.
2. Diverse typen broeikassen
 - a) Aluminium broeikas: volg de stappen 4-5-6-7-8.
 - b) Houten broeikas: schroef met uw eigen schroeven de raamopener stevig in het houten frame. Vervolg met de stappen 5-8.
 - c) Voor aluminium broeikassen waarvoor de meegeleverde klemmen niet geschikt zijn: volg de meegeleverde instructies voor de broeikas en vervolg met de stappen 5-8.
3. Bevestig 1 x klem (10) met wat speling op de drempelhaak (7). Kies de meest geschikte reeks gaten zodat de bovenste rand van de drempelhaak gelijk ligt met het dorpelprofiel op de broeikas. Bevestig vervolgens 1 x klem (10) met wat speling op de raamhaak (5). (Afb. 1). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven (11) in de zak.
4. Duw de cilinder met gat A in gat B op het t-koppelpstuk (3), verbind gat A met gat B door middel van de splitpen (9) (Afb. 1).
5. Klem de klem (10) tussen het glas en het dorpelprofiel (u hoeft geen gaten te boren). De drempelhaak (7) bevindt zich aan de andere kant van het profiel en fungeert als klem. (Afb. 3). Zorg ervoor dat de drempelhaak zich in het midden van het raam bevindt. Zet de drempelhaak (7) vervolgens stevig vast.
6. **Sluit het raam**, klem de klem (10) tussen het glas en het raamprofiel (u hoeft geen gaten te boren). De raamhaak (5) bevindt zich aan de andere kant als een klem. De raamhaak (5) wordt in het midden